






ВНИМАНИЕ ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

В инструкции указана сборка левого шкафа. Правый шкаф собирается по аналогии с левым.



П.	Наименование	Кол-во
1	Бок Правый	1
2	Бок Левый	1
3	Перегородка	1
4	Фасад Правый	1
5	Фасад Левый	1
6	Горизонт низ	1
7	Горизонт верх	1
8	Полка фикс.	4
9	Полка вкладная	2
10	Царга	1
11	Зеркало	1
12	Задняя стенка	2

